

Wartung & Instandhaltung Bandensystem

(gemäß EN15312)

Täglicher / Wöchentlicher Check (Visuelle Routine-Inspektion)

Ein täglicher Check ist erforderlich bei:

übermäßiger Beanspruchung, Vandalismus, Standorten in Küstennähe, Luftverschmutzung, höherem Alter des Gerätes.

Ist dies nicht der Fall, reicht ein wöchentlicher Check.

- Funktionieren die beweglichen Teile (speziell Zugangstüren und deren Verriegelungen) störungsfrei?
- Rüttelprobe: Stehen alle Banden fest/ohne Spiel?
- Sind alle Schrauben und Nieten noch vollständig vorhanden?
- Sind die Schilder mit den Warnhinweisen einwandfrei lesbar und unbeschädigt?
- Sind die Netze und Netzbefestigungen unbeschädigt und vollständig?
- Ist die Sauberkeit des Gerätes gegeben?
- Augenscheinprüfung: Sind lose Teile vorhanden? Sind scharfe Kanten vorhanden? Wie ist der Allgemeinzustand des SoccerGround®?
- Wichtig: Fehlende Teile und Befestigungen sind durch SoccerGround®-Originalersatzteile auszutauschen!

Monatlicher Check

- Augenscheinprüfung: Sind Brüche oder Risse an irgendwelchen Bauteilen zu erkennen?
- Augenschein-/manuelle Prüfung (bitte nur leicht per Hand, OHNE Schraubenschlüssel): Sitzen alle Verschraubungen fest?

Wetterabhängiger Check

- Falls ein Dachnetz angebracht ist, sollte dieses regelmäßig von Laub sowie Schnee befreit oder - bei ggf. zu erwartenden schweren Schneefällen - das Dachnetz während des Winters entfernt werden.
- Bei Gewitter sollte das Spielfeld nicht bespielt werden.

Jährlicher Check (Operative Inspektion)

- Alle Punkte aus Checkliste „Täglicher / Wöchentlicher Check“
- Augenscheinprüfung: Sind Brüche oder Risse an irgendwelchen Bauteilen zu erkennen?
- Augenschein-/manuelle Prüfung (bitte nur leicht per Hand, OHNE Schraubenschlüssel): Sitzen alle Verschraubungen fest?



Wartung & Instandhaltung Bandensystem

(gemäß EN15312)

Anmerkungen

- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Bauteile und/oder -gruppen dürfen nur durch SoccerGround®-Originalersatzteile ausgetauscht werden.
- Die Verwendung von Fremdbauteilen (auch Schrauben etc.) lassen alle Rechts- und Gewährleistungsansprüche erlöschen.
- Zur Reparatur des Netzes kann eine Flechtschnur verwendet werden. Offene Enden müssen verschweißt (z.B. mittels Feuerzeug) und die eingeflickte Schnur jeweils mit einem doppelten Knoten gesichert werden.

Warnhinweise

- Der Zugang zum SoccerGround® ist nur für Kinder ab drei Jahren erlaubt!
- Tore und Netze sind als Klettergerüst ungeeignet!
- Mit Fingerringen und anderem Schmuck kann man sich in den Netzen verfangen. Verletzungsgefahr!

Kontakt

Sollte Ihr SoccerGround irgendetwas fehlenden Teile oder Beschädigungen aufweisen, bieten wir Ihnen gerne die passenden Ersatzteile oder eine Reparatur vor Ort an.

Bitte wenden Sie sich hierzu an: info@soccerground.de