

SOCCERGROUND®

Pflegeanleitung

Kunstrasen (verfüllt)



Pflegeanleitung Kunstrasen

Die richtige und regelmäßige Pflege hat großen Einfluss auf die Lebensdauer Ihres Kunstrasens. Auch nach vielen Jahren behält dieser dadurch seine Wasserdurchlässigkeit und somit optimales Erscheinungsbild und bietet den bestmöglichen Spielkomfort.

Einen Großteil der Pflege können Sie selbst übernehmen. Zusätzlich können Sie je nach Standortgegebenheiten und Spielaufkommen eine professionelle Tiefenreinigung beauftragen. Fällt z.B. viel Laub auf den Platz, weil sich Bäume direkt am Spielfeld befinden, und wird der Court sehr häufig bespielt, ist eine regelmäßige Tiefenreinigung zu empfehlen.

Wöchentlich

- Laub, Tannennadeln und Müll vom Platz entfernen
Verrottende Blätter und Müll beeinträchtigen die Wasserdurchlässigkeit, Ebenföächigkeit und Optik des Rasens und fördern das Wachstum von Moos.



Um diese zu entfernen empfehlen wir einen Kunststoff-Laubrechen, ähnlich dem hier abgebildeten, der umgedreht auch als Schaufel genutzt werden kann. (Bei sandverfülltem Kunstrasen (nicht aber bei Kork!) kann auch ein Laubgebläse genutzt werden, wobei der Luftstrom dabei möglichst flach gehalten werden sollte, damit das Infill nicht herausgeblasen wird. Falls dies passiert, muss sofort Sand nachverfüllt werden.)

Kleine Verunreinigungen, wie Tannennadeln, können mit einer rotierenden Bürstenwalze mit Rüttelsieb entfernt werden. Alternativ können Sie mit der Hand aufgesammelt werden.

- Gleichmäßigkeit der Verfüllung prüfen und wiederherstellen
In einigen Fällen sammelt sich manchmal etwas Granulat und Sand in bestimmten Bereichen des Spielfelds (z.B. in den Ecken). Dieses sollte wieder gleichmäßig verteilt werden sollte, damit die Rasenfasern vor Schäden geschützt sind und ein optimales Ballrollverhalten gewährleistet wird.

Hierfür gibt es eine so genannte „Abziehmatte“, die diese Arbeit erleichtert, alternativ kann aber auch ein typischer Straßenbesen dafür genutzt werden.

Wichtig: Laub, Abfall und andere Verunreinigungen müssen vorher entfernt werden.

Abgeschleppt wird immer in Richtung der unterfüllten Stellen, aber aus unterschiedlichen Richtungen, da es sonst zu einem unnatürlichen Ballrollverhalten kommt.

Sollte irgendwo zu wenig Einfüllmaterial vorhanden sein, muss nachgefüllt werden.

Ist die Oberfläche bereits kompakt und hart, d.h. das Granulat und der Sand verklebt und nicht mehr locker, sollte der Platz von einem Fachunternehmen grundgereinigt werden.

- Linien und Nähte kontrollieren
Sollten sich Nähte oder Linien gelöst haben und Löcher entstanden sein, kontaktieren Sie uns bitte unter info@soccerground.de.
- Moos und Unkraut verhindern und entfernen
Moos verhindern Sie durch regelmäßige Pflege (s.o.). Kleinere Bewüchse bitte manuell entfernen. Bei großflächigerem Befall kontaktieren Sie bitte ein Fachunternehmen.

Pflegeanleitung Kunstrasen

Regelmäßig

- Tiefenreinigung durch ein Fachunternehmen (ca. alle 2 Jahre, abhängig davon, wie stark das Spielfeld bespielt wird und ob es viel Laub und/oder Pollen gibt (durch nahestehende Bäume etc.).

Besondere Fälle

- Schnee und Eis
Schnee und Eis beeinträchtigen den Kunstrasen nicht.

Um Schnee zu beseitigen, empfehlen wir einen Schieber aus Holz oder Metall mit Gummilippe.

Der Platz kann direkt im Anschluss bespielt werden.

Sind die Kunstrasenfasern allerdings eingefroren, sollte der Platz gesperrt werden.

WICHTIG: Auf keinen Fall sollten Streusalz oder chemische Enteisungsmittel eingesetzt werden!

- Flecken im Kunstrasen
Die meisten Flecken können mit Hilfe von Spülmittel und warmem Wasser ausgewaschen werden. Kaugummi lässt sich am besten entfernen, wenn man es zuvor mit Eisspray behandelt hat.
- Moos und Algen
Sofen der Kunstrasen regelmäßig gepflegt wird, wird die Bildung von Moos stark vermindert. Sollte sich dennoch Moos bilden, empfehlen wir, ein Fachunternehmen hinzuzuziehen.

Allgemeine Tipps

- Halten Sie das Feld frei von allen Fremdstoffen
- Kontrollieren Sie den Zugang zum Spielfeld
- Halten Sie die angrenzenden Bereiche frei von: Abfall, Schutt, Schlamm, Dreck und Öl- und Benzinverunreinigungen
- Stellen Sie ausreichend Abfallbehälter auf
- Stellen Sie Schilder auf, die das Rauchen, Mitbringen von Getränken und insbesondere Glasflaschen auf das Spielfeld untersagen
- Beheben Sie kleine Reparaturen sofort
- Legen Sie fest, dass der Platz nur mit geeignetem Schuhwerk betreten werden darf: nur Fußballschuhe mit Kunststoffstollen oder Noppen
- Keine Metallstollen! Keine Sportschuhe mit flachen Sohlen! Keine spitzen Absätze!
Keine Schuhe mit flachen Sohlen, da diese Sand und Granulat kompaktieren und die Fasern platt treten.



SoccerGround GmbH & Co. KG
Reutherstraße 26
D-53773 Hennef (Sieg)

Telefon: +49 2242 93 29 16 60
Fax: +49 2242 93 29 16 69
E-mail: info@soccerground.de
www.soccerground.de

Der Inhalt der Seiten ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung, Nutzung oder öffentliche Wiedergabe der Informationen oder Daten, insbesondere von Text- oder Bildmaterial, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung gestattet. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand 2018.